







*Інструмент не
призначений для
професійного
використання.*





503911-54 RUS / UA

Переклад з оригіналу інструкції

www.blackanddecker.eu

GW2500





Призначення

Ваш садовий пиросос Black & Decker призна- чен для збору листя. Даний прилад предна- значен тільки для побутового використання на відкритому повітрі.

Загальні правила безпеки при роботі з електроприладами



Увага! При використанні електро- тричних / акумуляторних приладів з- мання правил з техніки безпеки і проходження даними інструкціям дозволить знизити ймовірність виник- нення пожежі, ураження електрично ським струмом, отримання травм і повреж- дення особистого майна.

- ◆ Передвикористанням приладу уважно прочитайте цю керів- ство по експлуатації, з- навчайте всі засоби управ- ління приладом і викорис зуйте його за призначенням.
- ◆ Призначення приладу описується

в даному керів ництва по експлуатації. Використання будь-яких речей або при- пристосувань, а також ви- конання даними приладом будь-яких видів робіт, які не рекомендовані цією інструкцією по експлуатації нашої, може призвести до нещасного випадку.

Термін «Прилад» в усіх наведених нижче указані- ях відноситься до Вашого сеті вому (з кабелем) або аккумуляторной (бездротовому) приладу.

Збережіть всі інструкції з безпеки і керівництво по експлуатації нашої для їх подальшого використання.

Використання приладу

- ◆ **Завжди дотримуйтеся обережність при роботі з цим приладом.**
- ◆ Тримайте робоче місце в чистоті і забезпечте хо- рошее освітлення. Погане освітлення або беспоря док на робочому місці мо жет привести до нещастно- му випадку.
- ◆ Працюйте приладомтоль до при денному світлі або в умовах гарного ис кусственного освітлення.
- ◆ Не використовуйте прилад, якщо є небезпека возго- Ранія або вибуху, напри- мер, поблизу легко воспла- мінливих рідин, газів або пилу.
 - ◆ Не допускайте дітей та любих осіб, не знайомих з даними правилами тех- ніки безпеки, до ра- боті приладом. Місцеві законодавчі акти можуть обмежувати вік опера- тора.

- ◆ Не дозволяйте дітям або тваринам перебувати в робочій зоні, доторкатися до приладу або електричного кабелю.
- ◆ Під час роботи приладом не підпускайте близько дітей або сторонніх осіб. Відволікання уваги може викликати у Вас втрату контролю над робочим процесом.
- ◆ Не використовуйте даний прилад як іграшку.
 - ◆ Не занурюйте прилад у воду.
- ◆ Не намагайтеся розібрати прилад. Усередині немає обслуговуючих користувачем деталей.

Особиста безпека

- ◆ При роботі з приладом будьте уважні, на- дитя за тим, що Ви справи- ете, і керуйтеся здоровим глуздом. Чи не іс товуйте прилад, якщо Ви втомилися, а також перебуваючи під дією алкоголю або знижують реакцію лікарських препара- тів та інших засобів. Ма- Лейша необережність при роботі з приладом може привести до серйозної травми.
- ◆ Якщо потрібно, при роботі використовуйте засоби індивідуального захисту. Своєчасне використання захисного снаряження, а саме: захисних окулярів, пілезащитной ма шкі, черевик на нескользя- щей підошві, захисного шолома або противошумо- вих навушників, значитель- але знизить ризик отримання травми.
- ◆ Не допускайте ненавмисного запуску.

Перед тим, як підключити прилад до мережі і / або аккумуля- лятором, підняти або пере- нести його, переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «виключе- але».

Не переносьте прилад з натиснутою кнопкою вимикати отримувача і не підключайте до розетки прилад, вимикач якого встановлено в положення «включено», це може призвести до нещасного випадку.
- ◆ Чи неперенапружуйтеся. Завжди зберігайте рівновагу і стійку позу. Це дозволить Вам не потірять контроль при роботі з приладом в непередбаченій ситуації.

- ◆ Одягайтеся відповідно до вимог. Під час роботи не надягайте просторий одяг або прикраси. Слідкуйте за тим, щоб Ваше волосся, одяг або рукавички знаходилися в постійному віддаленні від рухомих частин приладу. Свободний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини приладу.

Використання приладу і технічний догляд

- ◆ Перед початком роботи, завжди перевіряйте справність приладу. Перевірте, чи не пошкоджені деталі, ушкоджені вимикачі і інші дефекти, здатні вплинути на роботу приладу.
- ◆ Не використовуйте прилад, якщо його вимикач не встановлюється в положення включення або вимкнення. Прилад з несправним

вимикачем становить небезпеку і підлягає ремонту.

- ◆ Вимикайте прилад від меревої розетки і / або витягайте акумулятор перед регулюванням, зміни додаткового обладнання або при зберіганні. Такі заходи передосторожності знижують ризик випадкового включення приладу.

- ◆ Стежте за гостротою заточки

і чистотою ріжучих приладдя (при наявності). Приналежності з гострими крайками дозволяють уникнути заклинівань і роблять роботу менш стомлюючою.

- ◆ Не використовуйте прилад,

якщо пошкоджена або несправна будь-яка його деталь.

- ◆ Ремонтуйте або замінійте пошкоджені або несправні деталі тільки в авторизованому сервісному центрі Black & Decker.

- ◆ Ні в якому разі не снімайте і не замінійте деталі, за винятком деталей, зазначених в цій інструкції експлуатації.

Електробезпека

- ◆ Вилкаприладу повинна відповідати змінного струму. Ні в якому разі не відізміняйте вилку електрично ського кабелю. Чи не викорис зуйте сполучні штепсели-перехідники, якщо в силовому кабелі приладу є провід за- заземлення. Використання оригінальної вилки ка Беля та відповідної їй штепсельної розетки зменшує ризик пораже- ня електричним струмом.
 - ◆ Не використовуйте прилад під дощем або у вологому середовищі.
- ◆ Будьте обережні при роботі з електричним кабелем. Ні в якому разі не ис товуйте кабель для пе- реноскі приладу або для витягування його вилки з штепсельної розетки.

Не піддавайте електрично ський кабель впливу високих температур і смазочний речовин; тримайте його в стороні від гострих кромок або рухомих частин приладу.

Ушкоджений або заплутаний кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.

- ◆ При роботі зприладом на відкритому повітрі ис товуйте подовжувач, призначений для зовнішніх робіт.

Використування кабелю, пригдного для роботи на відкритому повітрі, знижує ризик ураження електричним струмом.

- ◆ При необхідності роботи з приладом у вологому середовищі використовуйте джерело живлення, обладнане пристроєм захисного відключення (УЗО). Використування УЗО знижує ризик ураження електричним струмом.

Після використання

- ◆ Зберігайте прилад, що не використовується, в сухому, добре вентиляваному місці, не- доступному для дітей.
- ◆ Діти не повинні мати доступ до прибраним на зберігання приладів.

◆ При зберіганні або перевезенню приладу в транспортному засобі, він повинен находитися в багажнику або спеціально закріплений, щоб обмежити його переміщення при раптовому перемиканні швидкості або на поворотах.

Сервісне обслуговування

◆ Ремонт Вашого приладу повинен проводитися тільки кваліфікованими фахівцями з використанням ідентичних запасних частин. Це за спекти безпеки Вашого приладу в подальшій експлуатації.

Додаткові правила безпеки при роботі садовими пирососами

Призначення приладу описується в цій інструкції. Використання будь-яких речей або пристосувань, а також виконання даними приладом будь-яких видів робіт, які не рекомендовані даними руководством по експлуатації, може призвести до нещасного випадку.

і / або ушкодження особистого майна.

◆ Для захисту щиколоток і ступень завжди надевайте міцне закрите взуття і довгі штани.

◆ Ніколи не використовуйте пиросос в режимі всасивання без встановлених всмоктуючих труб і мешка для збору сміття.

◆ Завжди вимикайте прилад, чекайте повної зупинки вбудованого подрібнювача і винімайте вилку кабелю з розетки електромережі:

◆ При зміні режиму сдування на режим всасивання сміття.

◆ Якщо електричний кабель заплутаний або пошкоджений.

◆ Якщо Ви залишаєте прилад без нагляду.

◆ При усуненні засорення пирососа.

◆ За потреби

проведення огляду, настройки, чищення або усунення несправності ностей у Вашому приладі.

◆ Якщо прилад при запуску починає сильно вібрувати

◆ Під час роботи приладом ніколи не тримайте впускне або вихідний отвір пилососа біля очей та вух. Ніколи НЕ змітайте сміття в напрямку осіб, що стоять поруч.

◆ Не використовуйте прилад під час дощу і не заощайте його на відкритому повітрі під дощем.

◆ Не ходіть по посипаних гравієм доріжках з включеним пилососом, що працює в режимі всасування / сдування сміття. Завжди пересувайтеся спокійно, але, не біжіть.

◆ Ніколи не кладіть включений пилосос на поверхню, посипану гравієм.

◆ Завжди зберігайте стійкість, особливо при роботі на сходах. Завжди твердо стійте на ногах, зберігаючи рівновагу.

◆ Не складайте пилососом речовини і предмети, які можуть бути забруднені вогнебезпечними або горючими рідинами, наприклад, бензином, і не використовуйте прилад в місцях їх можливої присутності.

◆ Не вставляйте ніякі предмети в отвори пилососа. Ніколи не використовуйте прилад, якщо отвори заблоковані

- регулярно очищайте їх від волосся, пуху, пилу та ін. сміття, який може зменшити інтенсивність потоку повітря.

Увага! Завжди використовуйте садовий пилосос таким чином, як описано в даному керівництві по експлуатації нашої. Даний прилад розрахований для використання в вертикальному положенні. Використання приладу іншим способом може призвести до травмування. Жодному разі не вмикайте прибор, що лежить на боці або в перевернутому положенні.

◆ Оператор або користувач

несе відповідальність за нанесення травм або ризиків, які можуть виникнути щодо інших осіб або їх майна.

◆ Не переносьте прилад за електричний кабель.

◆ Завжди стежте, щоб електричний кабель знаходився далеко від приладу.

Увага! У разі пошкодження кабелю під час роботи, негайно витягніть його вилку з штепсельної розетки. Не торкайтеся до кабелю, поки він не буде від'єднано від електромережі.

- ◆ Не використовуйте розчинність або чистящі засоби для чищення Вашого приладу.

Для видалення трави і бруду використовуйте тупоносий скребок.

- ◆ Часто перевіряйте мішок для збору сміття на знос і пошкодження.
- ◆ Заміну подрібнювача можна зробити в авторизованому сервісному центрі Black & Decker. Використайте запасні деталі та приладдя, рекомендовані в мануалі Black & Decker.

- ◆ Забезпечуйте безпечні умови роботи, надійно затягуючи всі гайки, болти і гвинти.

Безпека посторонніх осіб

- ◆ Даний прилад не може використовуватися дітьми старше 8-ми років і людьми зі зниженими фізичними, сенсорними і умовними здібностями або осіб, що не мають необхідного досвіду або досвіду, якщо

вони виконують роботу під наглядом або отримали інструкції щодо безпечної роботи з цим приладом і усвідомлюють наслідки потенційної небезпеки при його використанні. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не дозволяйте дітям проводити чистку і технічне обслуговування прилада без нагляду.

- ◆ Не дозволяйте дітям грати з приладом.

Електробезпека



Даний прилад захищений подвійною ізоляцією, що виключає потребу в заземлюючому дроті. Слідкуйте за напругою електричної мережі, воно повинно відповідати величині, позначеної на інформаційній табличці приладу.

- ◆ Щоб уникнути нещасного випадку, заміна пошкодженого кабелю живлення повинна проводитися тільки на заводі-виготівеліа або в авторизованій

ванном сервісному центрі Black & Decker.

- ◆ Електробезпека может бути підвищена при використанні високо чутливого 30 мА пристрої захисного відключення (УЗО).

Використання подовжувального кабелю

Завжди використовуйте подовжувальні кабелі встановленого зразка, відповідні вхідної потужності даного інструмента (див. Розділ «технічні характеристики»). Подовжувальний кабель повинен бути придатний для використання на відкритому повітрі і мати відповідну маркування. Використання удлинительного кабелю HO5VV-F довжиною до 30 м і діаметром в поперечному перерізі 1,5 мм² не знизить продуктивність приладу. Перед використанням перевірте розетку на наявність ознак пошкодження, старіння і зносу. У разі виявлення пошкоджень подовжувач підлягає заміні. При використанні кабельного барабана, завжди повністю розмотуйте кабель.

Залишкові ризики

При роботі з даними приладом можливе виникнення додаткових залишкових ризиків, які не ввійшли в описані тут правила техніки безпеки. Ці ризики можуть виникнути при неправильному або тривалому використанні виробу і т.п.

Незважаючи на дотримання відповідних інструкцій по техніці безпеки і використання пристроїв, деякі залишкові ризики неможливо повністю виключити. До них відносяться:

- ◆ Травми в результаті стосування рухомих частин приладу.
- ◆ Ризик отримання травми під час зміни деталей, ноля або насадок.
 - ◆ Ризик отримання травми, пов'язаний з тривалим використанням приладу.

При використанні приладу протягом тривалості періоду часу робіть регулярні перерви в роботі.

- ◆ Погіршення слуху.

- ◆ Збиток здоров'ю в результаті вдихання пилу в про- процесі роботи з приладом (наприклад, при обробці деревини, особливо, дуба, бука і ДВП).

Маркування приладу

На приладі є наступні знаки:



Увага! Перед роботою прочитайте повністю цей посібник з експлуатації.



При роботі з цим приладом надіньте захисні окуляри або маску.



При роботі з приладом використовуйте засоби захисту органів слуху.



Не використовуйте прилад під дощем або у вологому середовищі і не залишайте його на відкритому повітрі під дощем.



Вимкнення: винімайте вилку кабелю з розетки електромережі перед чищенням або технічним обслуговуванням.



Остерігайтеся предметів, що розлітаються.



Тримайте сторонніх осіб на безпечному відстані.



Гарантована аку- стическій потужність відповідно до директивної 2000/14 / ЕС.

Складові частини

- 1.Пусковий вимикач
- 2.Рукоятка
- 3.відмикає кнопка повітродувної труби
- 4.повітродувної труба (2 деталі)
- 5.Усмоктувальна труба (2 деталі)
- 6.Кришка вентилятора
- 7.Кабельний затискач
- 8.Мішок для збору сміття
- 9.Ремінь для перенесення

Збірка



Увага! Перед початком збирання переконавайтесь, що прилад вимкнений і отсоединен від електромережі.



Увага! При роботі садовим пи- лесосом завжди надягайте захисні рукавички та окуляри.

Збірка всмоктуючої труби (Мал.А)

Перед використанням приладу обидві частини вса- Сива труби повинні бути з'єднані.

- ◆ Для полегшення процесу складання протріть місце з'єднання труб мильним розчином.
- ◆ Розмістіть один напроти одного прорізи (10) і язички (11) на нижній і верхній частині всмоктуючої труби.
- ◆ Перемістіть нижню частину всмоктуючої труби (5) в верхню частину всмоктуючої труби (5), поки язички не ввійдуть в прорізи з харак- терни клацанням.
- ◆ Вставте гвинт, що входить в комплект поставки приладу, в задню частину всмоктуючої труби.

Примітка: Не розбирайте з'єднані тру- би.

Збірка повітродувної труби (Мал.В)

- ◆ Розмістіть один напроти одного проріз (12) і язичок (13) на верхній і нижній частині повітродувної труби.
 - ◆ Перемістіть нижню частину повітродувної труби (4) в верхню частину повітродувної труби (4), поки язичок не увійде в проріз з характерним клацанням.
- Увага!** Не розбирайте з'єднані труби.

Експлуатація

Включення і вимикання (Мал.С)

Увага! При включенні приладу міцно дер- жити його обома руками.

- ◆ Щоб увімкнути пристрій, поверніть пусковий вимикач (1) за годинниковою стрілкою в положення I.
- ◆ Щоб вимкнути прилад, поверніть пусковий вимикач (1) проти годинникової стрілки в положення 0.

Кабельний затискач (Мал.Д)

Кабельний затискач (7) розташований в задній частині корпусу двигуна приладу.

- ◆ Направте подовжувач через кабельний зажим (7).

Використання приладу

Увага! При роботі пирососа в режимі сдува або всмоктування сміття завжди надягайте захитні окуляри. При роботі в умовах підвищеної запиленості рекомендується також надягати пилозахисну маску.

Увага! Перед проведенням настройки, осмотра або технічного обслуговування вимикайте прилад, чекайте повної зупинки вентилятором і виймайте вилку кабелю з розетки електромережі.

Режим сдува сміття (Мал.Е і F)

Увага! Ніколи не використовуйте пиросос в режимі сдува сміття без надійно встановленої повітродувної труби і кришки вентилятора.

- ◆ Встановіть повітродувну трубу (4) в вихідний отвір вентилятора, розташоване на силовому блоці (Мал.Е), і просувайте випускні віздухувальні трубу, поки не спрацює опіраюча кнопка повітродувної труби (3).
 - ◆ Утримуючи повітродувну трубу на відстані приблизно 180 мм від землі, включіть прилад і, похитуючи їм плавним рухом з боку в бік, повільно рухайтеся вперед, збираючи сміття / листя перед собою (Мал.Ф).
- ◆ кошторису сміття / листя в купу, Ви можете переключити прилад на режим всмоктування і зібрати все сміття.

Зняття повітродувної труби

- ◆ Щоб від'єднати повітродувну трубу (4), натисніть на відмикає кнопку воздуходувної труби (3) і стягніть трубу, стежачи за тим, щоб вона не впала на землю.

Режим всмоктування сміття (Мал.Г, Н, І і J)

Примітка: При роботі в режимі всмоктування на пирососі повинен бути встановлений мішок для збору сміття (8).

- ◆ Відключіть повітродувну трубу (4), якщо вона встановлена.
- ◆ Щільно притисніть мішок для збору мусора (8) до вихідного отвору вентилятора, розташоване на силовому блоці, поки не спрацює відмикає кнопка воздуходувної труби (3) (Мал.Г).

- ◆ Натисніть на відмикає кнопку всасиваючої труби (14), розташовану в передній частині силового блоку, відкріпіть кришку вентилятора (6) з нижньої частини силового блоку і відкиньте кришку вентилятора (6) (Мал.Н).

Примітка: Це блокування автоматично відключить електричне коло, і прилад не працюватиме.

- ◆ Встановіть всмоктувальну трубу (5) увхідне отвір вентилятора на силовому блоці (Мал.І), вставте опорний язичок (15) в складальне отвір (Мал.Н) на силовому блоці.
 - ◆ Перемістіть всмоктувальну трубу, поки вона не защёлкнется на місці.
- Примітка:** Це блокування автоматично підсоединіть електричний ланцюг, і прилад буде працювати.
- ◆ Одягніть ремінь мішка для збору сміття на плече (Мал.І) - ремінь буде підтримувати додаткову вагу в міру заповнення мішка.
 - ◆ Тримайте трубу над зібраними листям / сміттям. Увімкніть прилад і направляйте його плавним рухом; сміття / листя будуть всмоктуватися в трубу і скинуті в мішок (8).
 - ◆ У міру наповнення мішка інтенсивність всмоктування зменшиться. Вимкніть прилад і вийміть вилку кабелю з розетки.
 - ◆ Зніміть мішок (8) з силового блоку, відкрийте блискавку і спорожните вміст.
 - ◆ Перш ніж продовжити роботу, встановіть мішок для збору сміття на місце.

Увага! Перед зняттям мішка для збору му- сміття завжди спочатку вимикайте прилад і отсо- об'єднуючим його від електромережі.

Примітка: Якщо інтенсивність всмоктування знижується і мішок не наповнює, перевірте всмоктувальну трубу - можливо, вона засмічена сміттям. Перш ніж продовжити роботу, відкрийте пиросос, вимкніть його від електромережі і очистіть трубу.

Зняття всмоктуючої труби

- ◆ Щоб від'єднати всмоктувальну трубу (5), натисніть на відмикає кнопку всасиваючої труби (14) і стягніть трубу, стежачи за тим, щоб вона не впала на землю.

Можливі несправності і способи їх усунення

проблема	можливе рішення
Пристрій не працює	Перевірте підключення до електромережі.
	Перевірте правильність підключення повітродувної / всмоктуючої труби до силового блоку. Якщо запобіжник перегорів, негайно відключіться від електромережі і проконсультуйтеся в авторизованому сервісному центрі Black & Decker.
	Вимкніть пилосос і відключіть його від електромережі; сміття випаде з труби.
Слабке всасування / пронзительний звук	Зніміть і спорожніть мішок для збору сміття.
	Перевірте, щоб вхідний і випускний отвори всмоктуючої труби були чистими.
	Видаліть сміття з вентилятора. Якщо слабке всмоктування продовжується, негайно відключіться від електромережі і проконсультуйтеся в авторизованому сервісному центрі Black & Decker.

Технічне обслуговування

Ваш прилад Black & Decker розрахований на роботу протягом тривалого часу при мінімальних технічному обслуговуванні. Термін служби і надійність приладу збільшуються при правильному догляді і регулярному чищенні.

- ◆ Тримайте прилад сухим і чистим.
- ◆ Видаляйте застрягли листя з всасующою труби.
- ◆ Регулярно чистите вентиляційні отвори чистою сухою малярською пензлем.
- ◆ Регулярно чистите мішок для збору сміття. Спорожняйте і чистите мішок після кожного використання пилососа.
- ◆ Для чищення приладу використовуйте тільки слабкий мильний розчин і вологу тканину. Не допускайте попадання будь-якої рідини всередину приладу і ніколи не погрузайте в воду будь-яку з його частин. Не використовуйте абразивні засоби, а також засоби для чищення на основі розчинників.
- ◆ В даному приладі використані самосмазуючі підшипники, тому додатково кові мастило не потрібно.

Захист навколишнього середовища



Роздільний збір. Цей виріб не слід утилізувати разом з побутовим сміттям. Якщо одного разу Ви захочете замінити Ваше з'єднання Black & Decker або якщо він Вам більше не потрібний, не викидайте його разом з побутовими відходами. Зробіть цей виріб спеціальний приймальний пункт.



Роздільний збір виробів з закінченим терміном та упаковки дозволяє пускати їх в переробку і повторно використовувати. Використання перероблених матеріалів допомагає захистити навколишнє середовище від забруднення та зменшує потребу в сировині. Місцеві законодавчі акти можуть забезпечити збір старих електроприладів окремо від побутового сміття на муніципальних звалищах відходів, або Ви можете продавцями підприємств при покупці нового обладнання. Фірма Black & Decker забезпечує прийом і переробку після закінчення їхнього терміну Black & Decker. Щоб скористатися цією угодою, Ви поверніть виріб компанії в офіційний сервісний центр, який збирає продукти за наш рахунок. Ви можете дізнатися місце знаходження Вашого найближчого авторизованого сервісного центру, звернувшись в Ваш місцевий офіс Black & Decker за адресою, вказаною в цьому посібнику з експлуатації. Крім того, список авторизованих сервісних центрів Black & Decker і повну інформацію про наш післяпродажний обслуговування та контактну інформацію можете знайти в інтернеті за адресою: www.2helpU.com.

Технічні характеристики

		GW2500 (Тип 1)
Напруга живлення	В змін. струму	230
споживана потужність	Вт	2500
Ємність мішка	л	50
Вага (повітродувка)	кг	3,2
Вага (пилосос)	кг	4,0

Сума величин вібрації (сума векторів у трьох осях), виміряних відповідно до стандарту EN 60745:

Вібрація ($a_{\text{н}}$) 2,7 м / с², похибка (K) 1,3 м / с²

Декларація відповідності ЄС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНІЧНОМУ ОБЛАДНАННЮ
ДИРЕКТИВА ЩОДО ШУМІВ, ВИРОБЛЕНИХ ПОЗА ПРИМІЩЕНЬ



GW2500

Black & Decker заявляє, що продукти, про- значення в розділі «Технічні характери- стики», повністю відповідають стандартам: 2006/42 / EC, EN 60335.

2000/14 / EC, Садовий пиросос, Додаток V DEKRA Quality BV, Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Голландія

Ідентифікаційний Номер Уповноваженого Органу: 0344

Рівень акустичної потужності, вимірний у відповідності з 2000/14 / EC (Стаття 13, При- -ложении III): L_{WA} (виміряна акустична потужність) 104 дБ (A)

Похибка = 3 дБ (A) L_{WA} (гарантована акустична потужність) 107 дБ (A)

Дані продукти також відповідають Діректі- вам 2014/30 / EU і 2011/65 / EU.

За додатковою інформацією звертайтеся в Black & Decker за вказаною нижче адресою або за адресою, вказаною на останній сторінці керівництва.

Що нижче підписалися особа повністю відповідає за відповідність технічних даних і робить цю заяву від імені фірми Black & Decker.

R.Laverick
Керівник відділу технічних
розробок
Black & Decker Europe 210 Bath
Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01/08/2014

БЛЕК ЕНД ДЕККЕР

гарантійні умови

Шановний покупцю!

1. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу компанії Black & Decker та висловлюємо Вам свою вдячність за Ваш вибір.
1. Надійна робота цього виробу на протязі всього терміну експлуатації є предметом особливої турботи наших сервісних служб. У випадку виникнення будь-яких проблем в процесі експлуатації виробу ми рекомендуємо Вам звертатися лише до авторизованих сервісних організацій, адреси та телефони яких Ви зможете знайти в Гарантійному талоні або дізнатися в магазині.
Наші сервісні центри – це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий вибір запчастин та аксесуарів.
2. При купівлі виробу вимагайте перевірки його комплектності та справності за Вашої присутності, наявності інструкції з експлуатації та заповненого Гарантійного талону на українській мові. За умов відсутності у Вас правильно заповненого Гарантійного талону ми будемо вимушені відхилити Ваші претензії щодо якості цього виробу.
3. Щоб уникнути всіх непорозумінь наполегливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитись з інструкцією щодо його експлуатації.
4. Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове призначення цього виробу.
2. Правовою основою даних гарантійних умов є діюче Законодавство та, зокрема, Закон "Про захист прав споживачів".
3. Гарантійний термін на даний виріб складає 24 місяці та починається з дня продажу через роздрібну торгову мережу. У випадку усунення недоліків виробу гарантійний термін продовжується на період, протягом якого виріб не використовувався.
4. Термін служби виробу - 5 років (мінімальний, встановлений у відповідності до Закону "Про захист прав споживачів").
5. Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну та обумовлені виробничими та конструктивними факторами.
6. Гарантійні зобов'язання не поширюються:
 1. На несправності виробу, що виникли в результаті:
 1. Недотримання користувачем вказівок інструкції з експлуатації виробу.
 2. Механічних пошкоджень, викликаних зовнішнім ударним або іншим впливом.
 3. Використання виробу в професійних цілях та об'ємах, в комерційних цілях.
 4. Застосування виробу не за призначенням.
 5. Стихійного лиха.

6. Неприятливому атмосферному та інших зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі параметрам, вказаним на інструменті.
7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів та запчастин, які не рекомендовані або не схвалені виробником.
8. Проникнення всередину інструменту сторонніх предметів, комах, матеріалів або речовин, що не є відходами, які супроводжують використання інструменту за призначенням, наприклад, стружки, опилки та ін.
2. На інструменти, що були відкриті, піддані ремонту або модифікації поза уповноваженим сервісним центром.
3. На приналежності, запчастини, що вийшли з ладу внаслідок нормального зносу, та витратні матеріали, такі як, приводні ремені, вугільні щітки, ножі, та ін.
4. На несправності, які виникли в результаті перевантаження інструменту, що призвело до виходу з ладу електродвигуна або інших вузлів та деталей. До безумовних ознак перевантаження виробу належать, зокрема: поява кольорів мінливості, деформація або опалення деталей та вузлів виробу, потемніння або обвуглювання ізоляції дротів електродвигуна під впливом високої температури.



ME 77



060

Блек энд Деккер ГмбХ
Блек энд Деккер Штрассе, 40
65510 Идштайн, Германия